

# INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE VÍDEO LIFESIZE

## ESTABLECIMIENTO DE UNA LLAMADA DE VÍDEO

### Marcación desde la lista de rellamadas

- Con las teclas de flechas, seleccione el número al que desee llamar.

- Pulse 

### Marcación desde el directorio

- Pulse 

- Con las teclas de flechas, seleccione el número al que desee llamar.

- Pulse 

### Marcación manual

- Con las teclas de flechas, seleccione el botón de Llamada de vídeo en la pantalla principal.

- Pulse 


- Especifique el número de teléfono o la dirección IP.



- Pulse 


## RESPUESTA A UNA LLAMADA DE VÍDEO

- Pulse 


## FINALIZACIÓN DE UNA LLAMADA DE VÍDEO

- Pulse  para finalizar una llamada de dos salas.

- Pulse   para finalizar una llamada multipunto.




## SELECCIÓN DE UNA CÁMARA PARA CONTROLAR




- Pulse  para cambiar de la cámara local a la remota en una llamada.

## AJUSTE UNA CÁMARA PTZ

- Seleccione una cámara para controlar.
- Utilice las teclas de flecha para moverse a la derecha, izquierda, arriba o abajo.

- Pulse  para acercar y  para alejar la imagen.

## AJUSTE DEL SONIDO

- Pulse  para subir el volumen o  para bajarlo.
- Pulse  para silenciar o desactivar el silencio del audio.

## SELECCIÓN DE UNA PRESENTACIÓN DE PANTALLA

- Pulse 

## VOLVER A LA PANTALLA PRINCIPAL

- Pulse 



©2008 LifeSize Communications, Inc. Todos los derechos reservados.